

• PC/POS 와 AUDIO 장비 연결 방법



[PC:사운드카드 연결부분]

②



[AUDIO:사운드 IN 연결 부분]

① PC의 사운드카드 OUT 단자 확인

→ 대부분 사운드 카드 OUT 단자는 본체 후면의 녹색 단자입니다.

② 오디오 케이블과 PC의 연결

→ 스테레오 3.5mm(이어폰과 동일)를 PC사운드카드 OUT단자와 연결합니다.

③ AUDIO의 AUX 단자 확인

→ 대부분 오디오 AUX 단자는 오디오 본체나 스피커의 후면의 빨간/흰색 단자입니다.

④ 오디오 케이블과 AUDIO의 연결

→ RCA 단자를 오디오 AUX 단자에 색깔을 맞춰 연결합니다.